

Ayuda para la herramienta de configuración del interruptor de pie

Foot Switch Configuration Tool (en adelante denominada "herramienta") se utiliza para personalizar los ajustes para los modelos RS27H/28H/31H. Se puede asignar cualquier combinación de comandos de teclado a cada pedal, permitiendo el control de las aplicaciones mediante accesos directos de tecla rápida. También puede crear plantillas de ajustes para una configuración rápida y fácil.

Ventaja clave

Interruptor de pie (RS27H/28H/31H)

Uso de la aplicación

- Se puede utilizar con cualquier aplicación web o autónoma que sea compatible con accesos directos de tecla rápida.

Integración

- No se requiere ninguna integración de dispositivos para utilizar los interruptores de pie RS27H/28H/31H.

Virtualización

- No se requieren controladores del cliente/Usos de entorno virtual o cliente ligero-cero (redirección de teclado estándar).
- No se requiere la integración del dispositivo/permite el uso con aplicaciones web y software autónomo.

Foot Switch Configuration Tool

- Peso ligero
- No requiere instalación
- El funcionamiento sencillo permite un uso fácil
- Funciones de plantilla de ajuste (crear/editar/borrar)
- Combinaciones personalizadas de tecla rápida y eventos de comportamiento de pedal
- Compatible con teclas multimedia
- Modos de escritura normales y variados del interruptor de pedal para una configuración de dispositivo sencilla o variada.

Contenido

☐ [Disposición de la pantalla](#)

Ajuste del pedal

- ☐ [Conexión del interruptor de pie](#)
- ☐ [Personalización de cada pedal](#)
- ☐ [Comprobación del funcionamiento del pedal](#)
- ☐ [Cambio del modo de funcionamiento](#)
- ☐ [Guardar los ajustes como plantilla](#)

Edición de plantillas

- ☐ [Guardar los ajustes como plantilla](#)
- ☐ [Carga de la plantilla](#)
- ☐ [Edición de la plantilla](#)

Otros ajustes


- ☐ [Cambio del idioma a visualizar](#)
- ☐ [Restablecimiento del interruptor de pie al estado inicial \(ajuste predeterminado de fábrica\)](#)
- ☐ [Ajuste de escritura para varios interruptores de pie en el modo de escritura](#)

☐ [Lista de teclas multimedia](#)

☐ [Requisitos del sistema](#)

Disposición de la pantalla

Esta es la disposición de la pantalla de la herramienta.



| | |
|---|---|
| ① | Nombre del interruptor de pie El nombre del modelo y el número de serie se cargan automáticamente cuando se conecta un interruptor de pie. |
| ② | Ajuste de lista de destino Se selecciona primero el "interruptor de pie actual" y luego se carga su información cuando se conecta un interruptor de pie. Se carga la plantilla seleccionada previamente en caso de que no haya conectado ningún interruptor de pie. Se carga la plantilla predeterminada si no hay ninguna plantilla. Se puede cargar manualmente cualquier plantilla guardada. |
| ③ | Comandos de teclado, ajustes de acción Para seleccionar cada pedal, asignar comandos de teclado y establecer comportamientos. |
| ④ | Ajustes del modo de funcionamiento Para cambiar un modo de funcionamiento cuando se conecta un interruptor de pie. |
| ⑤ | Escritura al interruptor de pie Para transferir ajustes a un interruptor de pie. |
| ⑥ | Pestaña de cambio de función Para cambiar entre el modo de ajustes del pedal y el modo de prueba. El modo de prueba le muestra si se han asignado debidamente los comandos de teclado. |

Ajustes del pedal

Se puede asignar cualquier comando de teclado a los pedales de un interruptor de pie.

Conexión del interruptor de pie

Después de iniciar la herramienta, conecte un interruptor de pie (RS27H/28H/31H) al PC vía USB. Se muestran el nombre del interruptor de pie y el número de serie en ①. Se muestran los comandos de teclado actuales para cada pedal en ③.

Se carga la plantilla seleccionada previamente en caso de que no haya conectado ningún interruptor de pie. Se carga el ajuste de plantilla predeterminado en caso de no haber guardado ninguna plantilla.


Personalización de cada pedal

Seleccione un pedal que desea asignar en ③ y pulse una combinación de teclas. Las teclas asignadas se muestran en el área "Tecla de acceso directo". También se pueden asignar [teclas multimedia](#) tales como los botones de reproducción y parada. Se pueden seleccionar acciones de teclas de los tres tipos siguientes basándose en una propiedad de la aplicación que utiliza.

Haga clic en el botón de borrar (X) para borrar un ajuste de pedal

| Tipos de acción | Funcionamiento |
|------------------------------|---|
| Simple (Prensa) | El "comando On/Off" se emite para una vez si pulsa un pedal pero no cuando lo suelta. Esta acción se puede utilizar para una aplicación controlada por el comportamiento de alternancia para la reproducción/parada como reproductor multimedia y iTunes. |
| Doble (Prensa/Liberación) | El "comando de On/Off" se emite cada vez que pulsa/suelta un pedal. En un aplicación controlada por comportamiento de alternancia para reproducir/parar, la reproducción continúa mientras se pulsa un pedal. |
| Largo (Prensa/Mantener) | El "Comando On" se emite cuando se pulsa un pedal y el "Comando Off" cuando se suelta. Esta acción emite un comportamiento de repetición como teclado normal si continúa pulsando un pedal. |

Diagrama de emisión de tecla



Una vez completado el ajuste, haga clic en el botón [Aplicar a interruptor de pie] para transferir los ajustes asignados a un interruptor de pie conectado.

Comprobación del funcionamiento del pedal

Seleccione la pestaña Prueba en ⑥ y haga funcionar a continuación un interruptor de pie para ver los comandos para cada pedal.

Cambio del modo de funcionamiento

Se puede cambiar un modo de funcionamiento mientras se está conectando un interruptor de pie al PC. El modo será automáticamente "Modo teclado" cuando se inicia la herramienta y haya conectado un interruptor de pie.

| Modo de funcionamiento | Funcionamiento |
|-------------------------------|--|
| Modo Olympus (Predeterminado) | Este modo sirve para controlar el software de Olympus y/o la aplicación. |
| Modo teclado | Este modo es para utilizar un interruptor de pie como teclado USB. Las combinaciones de acceso directo y de tecla rápida se pueden asignar a cada pedal para controlar una aplicación. |

Configuración de las plantillas

Se pueden guardar varias plantillas y cada aplicación puede asignar una de ellas a un interruptor de pie.

Guardar ajustes como plantilla

Se pueden guardar ajustes para cada pedal como archivo de plantilla con un nombre de archivo de su elección.

Vaya a [Archivo] - [Guardar & plantilla como] en el menú para crear una plantilla con un nombre de archivo. Se añade una plantilla guardada a la lista de Destino de ajuste.

Carga de la plantilla

Se puede cargar un ajuste seleccionando una de las plantillas guardadas.

Edición de la plantilla

Un ajuste incorrecto se puede borrar seleccionando una plantilla a editar en el Destino de ajuste con el icono de goma de borrar en ③.

Otros ajustes

Cambio del idioma a visualizar

Vaya a [Archivo] - [Seleccionar idioma de visualización] en el menú, y seleccione el idioma que desea visualizar.

Restablecimiento del interruptor de pie al estado inicial (ajustes predeterminados de fábrica)

Vaya a [Archivo] - [Restablecer interruptor de pie] cuando haya conectado un interruptor de pie. Se inicializan los comandos de teclado asignados, las acciones y los [modos de funcionamiento](#).

Ajuste de escritura para varios interruptores de pie en el modo de escritura

Adicionalmente al modo normal de ajuste, la herramienta tiene el modo de escritura que le permite escribir ajustes sucesivamente para varios interruptores de pie.

1. [Guarde una plantilla con un nombre de archivo](#) tras iniciar la herramienta y ajustar los pedales.
2. Cierre la herramienta y, a continuación, vuelva a iniciarla pulsando la tecla [ESC].
⇒ Se inicia el modo de escritura.



Los comandos de tecla no se pueden asignar en el modo de escritura.

3. Especifique una plantilla que haya guardado previamente tras iniciar la herramienta; a continuación, se carga un ajuste de pedal. Confirme los ajustes de pedal y conecte un interruptor de pie.
⇒ Se transfiere un ajuste de pedal a un interruptor de pie después de que la herramienta confirma su conexión. Se muestra el mensaje siguiente al final.



Se ha completado el ajuste para el interruptor de pie.
Por favor, retire el interruptor de pie del PC.



Después de desconectar un interruptor de pie, se ejecutará el mismo proceso cuando se conecte otro interruptor de pie.

Salga de la herramienta después de haber completado un ajuste para todos los interruptores de pie.

Lista de teclas multimedia

La herramienta de configuración del interruptor de pie es compatible con las siguientes teclas multimedia, así como con los teclados habituales.



Se requiere un funcionamiento desde la tecla multimedia si asigna teclas multimedia a un interruptor de pie.

| Definición | Función | Windows | Macintosh |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Brightness Increment | Incrementa el brillo | | |
| Brightness Decrement | Reduce el brillo | | |
| Scan Next Track | Salta a la próxima pista | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Scan Previous Track | Vuelve a la pista anterior | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stop | Parar | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Eject | Expulsar | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Play/Pause | Reproducir/Pausa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Volume | Volumen | | |
| Mute | Silencio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bass | Bajos | | |
| Treble | Agudos | | |
| Bass Boost | Aumentar los bajos | | |
| Loudness | Intensidad | | |
| Volume Increment | Incrementa el volumen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Volume Decrement | Reduce el volumen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bass Increment | Incrementa los bajos | | |
| Bass Decrement | Reduce los bajos | | |
| Treble Increment | Incrementa los agudos | | |
| Treble Decrement | Reduce los agudos | | |
| AL Consumer Control Configuration | Inicia el reproductor multimedia | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AL Email Reader | Correo electrónico | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AL Calculator | Calculadora | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AL Local Browser | Mi PC | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AC Search | Buscar | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AC Home | WWW | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AC Back | Volver | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AC Forward | Avanzar | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AC Stop | Parar | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AC Refresh | Renovar | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AC Bookmarks | Favoritos | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Requisitos del sistema

El entorno operativo para la herramienta es el siguiente.

Windows:

| Elemento | Requisitos |
|--------------------|--|
| SO | Microsoft® Windows Vista® Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic SP2 (x86/x64) Microsoft® Windows® 7 Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium SP1 (x86/x64) Microsoft® Windows® 8 / 8.1 Enterprise / Pro / Windows 8/8.1 (x86/x64) |
| .NET Framework | .NET Framework 3.5 o superior |
| Pantalla | Resolución: 1024 x 768 puntos o superior 65.536 colores o más (se recomiendan 1,677 millones de colores o más) |
| USB | Se pueden utilizar 1 o más puertos USB |
| Idiomas soportados | Inglés, francés, alemán, ruso, sueco, checo, japonés. |

Macintosh:

| Elemento | Requisitos |
|--------------------|---|
| SO | Mac OS X 10.5 - 10.10 |
| Pantalla | Resolución: 1024 x 768 puntos o superior 65.536 colores o más (se recomiendan 1,677 millones de colores o más) |
| USB | Se pueden utilizar 1 o más puertos USB |
| Idiomas soportados | Inglés, francés, alemán, ruso, sueco, checo, japonés. |